

Appareil Photo Magique — Impression Instantanée

Notice d'utilisation — réf. KX3570 — à conserver

Dès 3 ans, sous la surveillance d'un adulte

Appareil photo et caméra qui imprime ses photos instantanément sur papier thermique, sans encre. Menus en anglais.

Contenu

- Appareil photo
- Carte mémoire 32 Go
- 3 rouleaux de papier thermique (57 mm × 4,5 m)
- Tour de cou
- Câble USB

Caractéristiques

Alimentation	Batterie rechargeable, charge USB DC 5 V / 1 A
Langue des menus	Anglais (également chinois et japonais) — pas de français
Dimensions	9 × 4,5 × 9,5 cm

Avant de commencer

- Insérez la carte mémoire : sans carte, l'appareil affiche un message et ne peut pas enregistrer ; il signale aussi quand la carte est pleine.
- Rechargez l'appareil sur une prise USB 5 V / 1 A, sous la surveillance d'un adulte.

Photo

- Choisissez le mode photo et appuyez sur le déclencheur. Pendant la prise de vue, appuyez sur les flèches pour changer de cadre décoratif, maintenez-les pour zoomer.
- Impression : dans les réglages, « Print After Capture » sur ON imprime chaque photo juste après la prise ; sur OFF, l'impression est désactivée.
- Imprimer une photo plus tard : ouvrez l'album, choisissez la photo, appuyez sur le déclencheur puis sur M pour confirmer.

Vidéo et album

- Choisissez le mode vidéo : le déclencheur démarre puis arrête l'enregistrement (carte mémoire obligatoire).
- Album : les flèches permettent de choisir photos ou vidéos ; M met une vidéo en pause ; un appui long sur M supprime le fichier affiché.
- Économie d'énergie : un appui sur le bouton marche/arrêt éteint l'écran, l'enregistrement continue.

Réglages (touche M)

- Flèches pour parcourir, M pour modifier, retour pour annuler.
- Print Density : contraste de l'impression (plus le chiffre est élevé, plus c'est foncé). Print Modes : mode d'impression. Image Quality : qualité des photos.
- Format : formate la carte (efface toutes les photos et vidéos). Language : anglais, chinois ou japonais. Date/time : date et heure.
- Lecteur MP3 : lit les morceaux enregistrés sur la carte ; M = lecture/pause, flèches = morceau suivant, appui long = volume.

Jeux

- 5 jeux intégrés (dont Snake, Tetris, Sokoban et un labyrinthe) : choisissez avec les flèches, M pour lancer ; appui long ou double appui sur M pour quitter.

En cas de blocage

- Appuyez sur le bouton Reset (petit trou) avec une pointe fine.

Entretien

- Nettoyez avec un chiffon doux et sec. Si l'appareil n'est pas utilisé plus de 3 mois, retirez/déconnectez la batterie. Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie ; en cas de dommage, contactez-nous.

Avertissements

- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans : petits éléments, risque d'étouffement.
- Tour de cou : risque d'étranglement. Ne laissez pas un jeune enfant seul avec.
- Ne laissez pas l'appareil en charge sans surveillance (risque de surchauffe).
- La carte mémoire se manipule par un adulte.
- Retirez tous les éléments d'emballage avant de donner le produit : sachets plastique, attaches et morceaux d'adhésif présentent un risque d'étouffement.
- Conservez le produit dans un endroit sec : l'humidité et l'eau peuvent endommager les composants.
- Tenez le produit éloigné des sources de chaleur et des flammes.
- Vérifiez l'état du produit avant chaque utilisation ; en cas d'anomalie, cessez de l'utiliser.
- Ne réparez pas et ne modifiez pas le produit vous-même.
- Conservez cette notice et l'emballage : ils contiennent des informations importantes.

Piles et batteries

- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables.
- La recharge se fait sous la surveillance d'un adulte.
- Ne mélangez pas des piles de types différents, ni des piles neuves et usagées.
- Respectez la polarité (+/-) lors de la mise en place des piles.
- Retirez les piles usagées du produit.
- Ne court-circuitiez pas les bornes d'alimentation.

Recyclage

Ce produit contient des composants électroniques et une batterie : ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Déposez-le, ainsi que les piles et batteries usagées, dans un point de collecte (magasin, déchèterie). Les emballages se trient selon les consignes de votre commune.

Fabricant : KIK Sp. z o.o. Sp. k., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Pologne — kik.zakupy@ikonka.eu — ikonka.eu/gpsr.html — Fabriqué en Chine

Vendu par : SmartRobot — www.smartrobotmo.com — contact@smartrobotmo.com

Une question, un problème ? Écrivez-nous à contact@smartrobotmo.com en indiquant votre numéro de commande.