

Bateau Télécommandé WLToys WL912

Notice d'utilisation — réf. KX9567 — à conserver

Dès 14 ans

Hors-bord de course 2,4 GHz : moteur de classe 390, coupure automatique hors de l'eau, redressement après chavirage.

Contenu

- Bateau WL912
- Radiocommande
- Batterie LiPo 7,4 V 1500 mAh
- Chargeur USB
- Support

Caractéristiques

Dimensions	46 × 12 × 10 cm
Portée	Jusqu'à 100 m
Autonomie	7-8 minutes
Radiocommande	6 piles AA (non incluses)
Charge	≈ 90 min à 2 h 30 selon le chargeur

Piles de la radiocommande

- Ouvrez le couvercle, insérez 6 piles AA en respectant la polarité, refermez.

Mise en place de la batterie

1. Tournez le verrou du capot et retirez les deux capots (supérieur et central).
2. Placez la batterie dans son logement dans la coque.
3. Branchez la batterie sur la prise du modèle.
4. Remettez les capots et verrouillez la coque.

Charge

- Branchez le chargeur sur la batterie puis sur la prise. Débranchez dès la fin de la charge : la batterie peut chauffer pendant la charge. Ne laissez jamais une batterie LiPo charger sans surveillance.

Appairage

- Posez le bateau sur l'eau : il s'allume automatiquement. Allumez la radiocommande : le voyant rouge s'allume et le vert clignote ; quand le vert cesse de clignoter, le bateau est prêt. Sécurité : le moteur ne démarre pas hors de l'eau.

Pilotage

- Tirez la gâchette pour avancer, poussez-la pour reculer ; tournez le volant pour virer.
- Bateau retourné : tirez et poussez la gâchette alternativement pour le redresser.
- Si le bateau dérive à gauche, tournez légèrement la molette sous le capot de la radiocommande vers la droite (et inversement).

Avertissements

- Ne convient pas aux moins de 14 ans. Les mineurs l'utilisent sous la surveillance permanente d'un adulte.
- Naviguez uniquement sur une eau où personne ne se baigne : risque de blessures graves.
- Ne faites pas fonctionner le bateau hors de l'eau. Ne touchez pas et ne bloquez pas l'hélice en rotation ; tenez-la éloignée des cheveux et du corps.
- Ne touchez pas le moteur ni la batterie juste après utilisation : risque de brûlure.
- Batterie LiPo : ne pas percer, ne pas exposer à la chaleur, charger sous surveillance.
- Retirez tous les éléments d'emballage avant de donner le produit : sachets plastique, attaches et morceaux d'adhésif présentent un risque d'étouffement.
- Conservez le produit dans un endroit sec : l'humidité et l'eau peuvent endommager les composants.
- Tenez le produit éloigné des sources de chaleur et des flammes.
- Vérifiez l'état du produit avant chaque utilisation ; en cas d'anomalie, cessez de l'utiliser.
- Ne réparez pas et ne modifiez pas le produit vous-même.
- Conservez cette notice et l'emballage : ils contiennent des informations importantes.

Piles et batteries

- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables.
- La recharge se fait sous la surveillance d'un adulte.
- Ne mélangez pas des piles de types différents, ni des piles neuves et usagées.
- Respectez la polarité (+/-) lors de la mise en place des piles.
- Retirez les piles usagées du produit.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.

Recyclage

Ce produit contient des composants électroniques et une batterie : ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Déposez-le, ainsi que les piles et batteries usagées, dans un point de collecte (magasin, déchèterie). Les emballages se trient selon les consignes de votre commune.

Fabricant : KIK Sp. z o.o. Sp. k., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Pologne — kik.zakupy@ikonka.eu — ikonka.eu/gpsr.html — Fabriqué en Chine

Vendu par : SmartRobot — www.smartrobotmo.com — contact@smartrobotmo.com

Une question, un problème ? Écrivez-nous à contact@smartrobotmo.com en indiquant votre numéro de commande.