

Camion Militaire Télécommandé 4×4 — 1:16

Notice d'utilisation — réf. KX3932 — à conserver

Dès 14 ans

Modèle réduit tout-terrain 4 roues motrices, radiocommande 2,4 GHz.

Contenu

- Camion
- Radiocommande
- Batterie 7,4 V
- Chargeur USB
- Notice

Caractéristiques

Échelle / dimensions	1:16 — 35 × 14,5 × 14,5 cm
Fréquence	2,4 GHz — puissance max. de l'émetteur 1 dBm
Radiocommande	2 piles AA (non incluses)
Batterie	7,4 V, charge USB 5 V ≈ 60 min

Piles de la radiocommande

- Ouvrez le couvercle sous la radiocommande, insérez 2 piles AA en respectant la polarité, refermez.

Charge de la batterie

1. Branchez la batterie sur le chargeur.
2. Branchez le chargeur sur un port USB (adaptateur secteur, ordinateur, batterie externe...).
3. Attendez environ 60 minutes : le voyant rouge indique la fin de la charge.
4. Débranchez le chargeur du courant et de la batterie.

Mise en place de la batterie

- Ouvrez le capot du modèle, branchez la batterie sur le connecteur et placez-la dans son logement. Refermez le capot.

Conduite

- Mettez l'interrupteur sous le camion sur ON et posez-le au sol.
- Tirez la gâchette pour avancer (plus vous tirez, plus il va vite) ; poussez-la vers l'avant pour freiner puis reculer.
- Tournez le volant à droite ou à gauche : les roues avant tournent dans le même sens.

Réglage de la direction (trim)

- Si le camion tire d'un côté tout seul, retournez-le et tournez légèrement la molette de réglage de direction dans le sens opposé à la dérive.

Problèmes fréquents

- Le camion ne répond pas : batterie vide (rechargez-la), batterie mal branchée (rebranchez-la), interrupteur sur OFF (mettez-le sur ON).
- Le camion est lent : batterie faible, ou radiocommande trop éloignée.
- Le camion tourne tout seul : réglez la direction (trim).

Avertissements

- Ne convient pas aux moins de 14 ans. Utilisation sous la surveillance d'un adulte pour les mineurs.
- Utilisez le modèle dans un endroit sûr, loin des personnes, des animaux et de la voie publique ; pas par temps humide.
- Ne laissez pas la batterie en charge sans surveillance.
- Retirez tous les éléments d'emballage avant de donner le produit : sachets plastique, attaches et morceaux d'adhésif présentent un risque d'étouffement.
- Conservez le produit dans un endroit sec : l'humidité et l'eau peuvent endommager les composants.
- Tenez le produit éloigné des sources de chaleur et des flammes.
- Vérifiez l'état du produit avant chaque utilisation ; en cas d'anomalie, cessez de l'utiliser.
- Ne réparez pas et ne modifiez pas le produit vous-même.
- Conservez cette notice et l'emballage : ils contiennent des informations importantes.

Piles et batteries

- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables.
- La recharge se fait sous la surveillance d'un adulte.
- Ne mélangez pas des piles de types différents, ni des piles neuves et usagées.
- Respectez la polarité (+/-) lors de la mise en place des piles.
- Retirez les piles usagées du produit.
- Ne court-circuitiez pas les bornes d'alimentation.

Recyclage

Ce produit contient des composants électroniques et une batterie : ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Déposez-le, ainsi que les piles et batteries usagées, dans un point de collecte (magasin, déchèterie). Les emballages se trient selon les consignes de votre commune.

Fabricant : KIK Sp. z o.o. Sp. k., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Pologne — kik.zakupy@ikonka.eu — ikonka.eu/gpsr.html — Fabriqué en Chine

Vendu par : SmartRobot — www.smartrobotmo.com — contact@smartrobotmo.com

Une question, un problème ? Écrivez-nous à contact@smartrobotmo.com en indiquant votre numéro de commande.