

Chien Robot Bunny — Télécommandé, Vocal & Programmable

Notice d'utilisation — réf. ZRC.LH-R1S — à conserver

Dès 8 ans

Bunny se comporte comme un vrai chiot : il marche, s'assoit, se couche, fait le poirier et danse sur la musique. On le dirige à la télécommande ou à la voix (commandes en anglais), et on programme ses propres enchaînements de tours. Il aboie, chante, raconte des histoires en anglais et ses lumières clignotent quand il s'amuse. Volume réglable.

Contenu de la boîte

- Chien robot
- Télécommande
- Câble USB
- Batterie 3,7 V 500 mAh (intégrée)
- Tournevis
- Notice

Caractéristiques

Alimentation	Robot : batterie 3,7 V 500 mAh rechargeable par USB (intégrée) — télécommande : 3 piles AA 1,5 V (non incluses)
Commande	Télécommande ou commandes vocales en anglais ; volume réglable
Dimensions	Chien ≈ 20 × 14 × 25 cm — boîte ≈ 26 × 18 × 14 cm

Comment ça marche

1. Rechargez Bunny par USB et mettez 3 piles AA dans la télécommande.
2. Faites-le marcher, danser et faire le poirier à la télécommande.
3. Passez en mode vocal et donnez-lui des ordres en anglais.

Mise en service

1. Télécommande : ouvrez le couvercle des piles avec le tournevis fourni, insérez 3 piles AA 1,5 V en respectant la polarité, refermez et revissez.
2. Chien : rechargez la batterie intégrée avec le câble USB fourni, sous la surveillance d'un adulte.
3. Allumez le chien puis la télécommande.

Utilisation

- Mouvements : marche, s'assoit, se couche, dort, danse sur la musique et fait le poirier.
- Sons et lumières : aboiements, mélodies, chansons et histoires en anglais ; lumières clignotantes. Le volume est réglable.
- Mode vocal : passez en mode vocal et donnez vos ordres à Bunny, uniquement en anglais.

- Programmation : enregistrez une suite de mouvements et de tours ; Bunny la rejoue.

Entretien et charge

- Rechargez la batterie uniquement avec le câble fourni, sous la surveillance d'un adulte.
- Ne laissez jamais le produit en charge sans surveillance ; débranchez-le une fois la charge terminée.
- Nettoyez avec un chiffon doux et sec. Le produit n'est pas étanche : ne le plongez pas dans l'eau.

AVERTISSEMENTS

- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans : petits éléments, risque d'étouffement.
- Batterie lithium intégrée : recharge sous la surveillance d'un adulte avec le câble fourni ; ne pas ouvrir, percer ni exposer à la chaleur.
- Retirez tous les éléments d'emballage avant de donner le produit : sachets plastique, attaches et morceaux d'adhésif présentent un risque d'étouffement.
- Conservez le produit dans un endroit sec : l'humidité et l'eau peuvent endommager les composants.
- Tenez le produit éloigné des sources de chaleur et des flammes.
- Vérifiez l'état du produit avant chaque utilisation ; en cas d'anomalie, cessez de l'utiliser.
- Ne réparez pas et ne modifiez pas le produit vous-même.
- Conservez cette notice et l'emballage : ils contiennent des informations importantes.

Piles et batterie

- Les piles se mettent en place et se remplacent par un adulte, en respectant la polarité (+/-).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, ni des piles de types différents.
- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Ne court-circuitez pas les bornes.
- Retirez les piles en cas de non-utilisation prolongée, ainsi que les piles usagées.

Fin de vie — recyclage

Symbole « poubelle barrée » : ce produit, ses piles et sa batterie ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Déposez-les dans un point de collecte des équipements électriques et des piles (magasin, déchèterie). Les emballages se trient selon les consignes de votre commune.

Opérateur économique responsable dans l'UE (importateur) : RAMIZ Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ciepłownicza 54, Kraków, Pologne — ramizb2b.com

Distributeur : SmartRobot — Mohammed Berriane, 28 rue Winoc Chocqueel, 59200 Tourcoing, France — contact@smartrobotmo.com — www.smartrobotmo.com

Une question, un problème ? Écrivez-nous à contact@smartrobotmo.com en indiquant votre numéro de commande.