

Max — Chien Robot Junior

Notice d'utilisation — réf. KX3741 — à conserver

Dès 3 ans, sous la surveillance d'un adulte

Chien robot télécommandé : il s'assoit, se couche, tient sur ses pattes avant, fait des pompes, danse et chante.

Contenu

- Chien robot
- Télécommande
- Batterie rechargeable 3,7 V 500 mAh
- Câble de charge USB
- Tournevis

Caractéristiques

Autonomie	≈ 20 minutes
Charge	USB, ≈ 4 heures pour une charge complète
Télécommande	2 piles AA (non incluses) — portée 5 m
Dimensions	26 × 21,8 × 14 cm

Piles de la télécommande

1. Ouvrez le couvercle des piles.
2. Insérez 2 piles AA en respectant la polarité.
3. Refermez et vérifiez que le couvercle est bien fixé.

Charge du chien

- Branchez la batterie sur une prise USB alimentée et attendez environ 4 heures pour une charge complète, sous la surveillance d'un adulte.

Jouer

- Allumez le chien puis la télécommande. Les touches de la télécommande déclenchent les figures (assis, couché, poirier, pompes), la danse et la chanson ; la touche de programmation enregistre une suite de figures que Max rejoue.

⚠ Avertissements

- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans : petits éléments, risque d'étouffement.
- À utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles se remplacent uniquement par un adulte.
- Ne laissez pas le chien en charge sans surveillance.

- Retirez tous les éléments d'emballage avant de donner le produit : sachets plastique, attaches et morceaux d'adhésif présentent un risque d'étouffement.
- Conservez le produit dans un endroit sec : l'humidité et l'eau peuvent endommager les composants.
- Tenez le produit éloigné des sources de chaleur et des flammes.
- Vérifiez l'état du produit avant chaque utilisation ; en cas d'anomalie, cessez de l'utiliser.
- Ne réparez pas et ne modifiez pas le produit vous-même.
- Conservez cette notice et l'emballage : ils contiennent des informations importantes.

Piles et batteries

- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables.
- La recharge se fait sous la surveillance d'un adulte.
- Ne mélangez pas des piles de types différents, ni des piles neuves et usagées.
- Respectez la polarité (+/-) lors de la mise en place des piles.
- Retirez les piles usagées du produit.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.

Recyclage

Ce produit contient des composants électroniques et une batterie : ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Déposez-le, ainsi que les piles et batteries usagées, dans un point de collecte (magasin, déchèterie). Les emballages se trient selon les consignes de votre commune.

Fabricant : KIK Sp. z o.o. Sp. k., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Pologne — kik.zakupy@ikonka.eu — ikonka.eu/gpsr.html — Fabriqué en Chine

Vendu par : SmartRobot — www.smartrobotmo.com — contact@smartrobotmo.com

Une question, un problème ? Écrivez-nous à contact@smartrobotmo.com en indiquant votre numéro de commande.