

Circuit Magnétique — Trains & Ponts (140 pièces)

Notice d'utilisation — réf. KX2773 — à conserver

Dès 3 ans, sous la surveillance d'un adulte

Blocs de circuit aimantés qui s'assemblent en un clic ; le train électrique rechargeable parcourt le circuit, même à l'envers ou au mur.

Contenu

- 140 pièces : rails droits et courbes, ponts, aiguillages, supports, ventouses, panneaux, train(s), câble USB-C

Caractéristiques

Batterie du train	Lithium 3,7 V 200 mAh, rechargeable USB-C
Matériaux	Plastique, métal, aimants

Montage

- Approchez deux blocs : les aimants les attirent et les assemblent. Ils se détachent aussi facilement.
- Les pièces s'assemblent à plat, à l'envers, à la verticale et même au mur avec les ventouses.
- Suivez les modèles de la notice d'origine (débutant, intermédiaire, avancé, expert) avant d'inventer vos propres circuits.

Train

- Allumez le train avec son interrupteur et posez-le sur le rail : la roue de guidage le maintient sur le circuit.
- Charge : branchez le câble USB-C ; voyant rouge = en charge, voyant vert = chargé.

Entretien

- Nettoyez avec un chiffon doux et un peu de liquide vaisselle ; séchez avec un chiffon sec.
- N'utilisez ni alcool, ni acétone, ni brosse abrasive. Ne séchez pas près d'une source de chaleur. Évitez le soleil prolongé (décoloration).

⚠ Avertissements

- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans : petits éléments, risque d'étouffement.
- ATTENTION : ce jouet contient des aimants ou des éléments magnétiques. Des aimants qui s'attirent entre eux ou s'attachent à un objet métallique à l'intérieur du corps humain peuvent causer des blessures graves, voire mortelles. En cas d'ingestion ou d'inhalation d'aimants, consultez immédiatement un médecin.
- À utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- Ne laissez pas le train en charge sans surveillance.

- Retirez tous les éléments d'emballage avant de donner le produit : sachets plastique, attaches et morceaux d'adhésif présentent un risque d'étouffement.
- Conservez le produit dans un endroit sec : l'humidité et l'eau peuvent endommager les composants.
- Tenez le produit éloigné des sources de chaleur et des flammes.
- Vérifiez l'état du produit avant chaque utilisation ; en cas d'anomalie, cessez de l'utiliser.
- Ne réparez pas et ne modifiez pas le produit vous-même.
- Conservez cette notice et l'emballage : ils contiennent des informations importantes.

Piles et batteries

- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables.
- La recharge se fait sous la surveillance d'un adulte.
- Ne mélangez pas des piles de types différents, ni des piles neuves et usagées.
- Respectez la polarité (+/-) lors de la mise en place des piles.
- Retirez les piles usagées du produit.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.

Recyclage

Ce produit contient des composants électroniques et une batterie : ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Déposez-le, ainsi que les piles et batteries usagées, dans un point de collecte (magasin, déchèterie). Les emballages se trient selon les consignes de votre commune.

Fabricant : KIK Sp. z o.o. Sp. k., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Pologne — kik.zakupy@ikonka.eu — ikonka.eu/gpsr.html — Fabriqué en Chine

Vendu par : SmartRobot — www.smartrobotmo.com — contact@smartrobotmo.com

Une question, un problème ? Écrivez-nous à contact@smartrobotmo.com en indiquant votre numéro de commande.