

Table à Dessin Lumineuse avec Projecteur

Notice d'utilisation — réf. KX2933_1 — à conserver

Dès 3 ans, sous la surveillance d'un adulte

La lampe-projecteur, placée sous la table, affiche un dessin sur la feuille : l'enfant suit les traits et colorie.

Contenu

- Table à dessin
- Lampe-projecteur
- 72 disques de dessins
- Rouleau de papier
- 12 feutres
- 12 crayons de couleur

Caractéristiques

Dimensions	41 × 28,5 × 10 cm
Alimentation	3 piles AA (non incluses)
Matériaux	Plastique, papier, composants électroniques

Utilisation

1. Posez le disque de dessin choisi sur la lampe. 72 disques sont fournis, on peut en changer à tout moment.
2. Mettez les piles : ouvrez le couvercle, insérez 3 piles AA en respectant la polarité, refermez et vérifiez que le couvercle est bien fixé.
3. Placez le projecteur sous la table et allumez-le.
4. Déroulez le papier et commencez à dessiner !

Avertissements

- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans : petits éléments, risque d'étouffement.
- À utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- Ne regardez pas directement la source lumineuse.
- Les piles se remplacent uniquement par un adulte.
- Ne vous asseyez pas et ne montez pas sur la table.
- Les disques et le papier sont inflammables : tenez-les éloignés du feu.
- Retirez tous les éléments d'emballage avant de donner le produit : sachets plastique, attaches et morceaux d'adhésif présentent un risque d'étouffement.
- Conservez le produit dans un endroit sec : l'humidité et l'eau peuvent endommager les composants.
- Tenez le produit éloigné des sources de chaleur et des flammes.
- Vérifiez l'état du produit avant chaque utilisation ; en cas d'anomalie, cessez de l'utiliser.

- Ne réparez pas et ne modifiez pas le produit vous-même.
- Conservez cette notice et l'emballage : ils contiennent des informations importantes.

Piles et batteries

- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables.
- La recharge se fait sous la surveillance d'un adulte.
- Ne mélangez pas des piles de types différents, ni des piles neuves et usagées.
- Respectez la polarité (+/-) lors de la mise en place des piles.
- Retirez les piles usagées du produit.
- Ne court-circuitiez pas les bornes d'alimentation.

Recyclage

Ce produit contient des composants électroniques et une batterie : ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Déposez-le, ainsi que les piles et batteries usagées, dans un point de collecte (magasin, déchèterie). Les emballages se trient selon les consignes de votre commune.

Fabricant : KIK Sp. z o.o. Sp. k., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Pologne — kik.zakupy@ikonka.eu — ikonka.eu/gpsr.html — Fabriqué en Chine

Vendu par : SmartRobot — www.smartrobotmo.com — contact@smartrobotmo.com

Une question, un problème ? Écrivez-nous à contact@smartrobotmo.com en indiquant votre numéro de commande.