

Robby — Le Robot qui Dessine

Notice d'utilisation — réf. KX2871_1 — à conserver

Dès 3 ans, sous la surveillance d'un adulte

Robby dessine au feutre, trait par trait, le modèle de la carte glissée dans sa tête. Les messages vocaux sont en anglais.

Contenu

- Robot
- Bras de dessin
- 100 cartes (véhicules, plantes, animaux, formes, aliments)
- 2 feutres noirs
- Bloc de dessin
- Câble USB-C

Caractéristiques

Batterie	Lithium 3,7 V 1800 mAh, rechargeable
Puissance	5 W
Dimensions	125 × 110 × 110 mm (sans le bras)
Poids	420 g

Boutons

- Marche/arrêt : appui court. À l'allumage, Robby dit en anglais « Bonjour ! Ravi de te rencontrer, je suis doué pour le dessin, allons dessiner ensemble ! ». À l'arrêt, il te félicite et te dit à bientôt.
- Dessin : appui court pour mettre en pause ; nouvel appui pour reprendre.
- Répéter : appui court pour réentendre la carte en cours ; appui long (2 s) pour changer le volume (faible, moyen, fort). Le son ne peut pas être coupé.

Préparation

1. Montez le bras : alignez les lettres du bras avec celles du corps du robot, enclenchez, puis serrez doucement la bague.
2. Allumez Robby : le bras se déplace de gauche à droite et se règle tout seul.
3. Posez Robby au centre, en haut de la feuille : seul un tiers du robot doit dépasser au-dessus de la feuille.
4. Quand la voix l'annonce, dévissez le capuchon du porte-feutre (sens inverse des aiguilles d'une montre), insérez le feutre (diamètre max. 11 mm), revissez, puis réglez-le pour qu'il touche à peine la feuille.
5. Appuyez légèrement sur le bouton « Pen » sur le dessus du robot pour terminer l'installation.

Dessiner

1. Glissez une carte dans la fente : elle est reconnue et la leçon démarre automatiquement.
2. Appuyez sur le bouton Start sur le dessus du robot.

3. Suivez les instructions vocales. Pour un beau résultat, ne déplacez pas le robot pendant qu'il dessine.
- Si le trait est interrompu ou si le feutre ne touche pas la feuille, abaissez le feutre de 0,5 à 1 mm.

Charge

- Branchez le câble USB-C : le voyant rouge indique la charge, le voyant vert la fin de charge.
- N'utilisez pas Robby pendant la charge. N'utilisez jamais un chargeur endommagé.

Problèmes fréquents

- Dessin peu réussi : vérifiez que le bras inférieur est bien aligné et réinstallez le feutre.
- Dessin qui se dégrade après un long moment : éteignez puis rallumez le robot pour recalibrer la position de départ.
- Pas de charge : vérifiez le câble et la prise.
- Aucune réaction à l'allumage : la batterie est vide, rechargez-la.
- Carte non reconnue : vérifiez que le robot est prêt (initialisation terminée).

Avertissements

- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans : petits éléments, risque d'étouffement.
- À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
- Posez le robot uniquement sur une surface plane et stable.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis (câble USB, cartes).
- Les cartes sont inflammables : tenez-les éloignées du feu.
- Retirez tous les éléments d'emballage avant de donner le produit : sachets plastique, attaches et morceaux d'adhésif présentent un risque d'étouffement.
- Conservez le produit dans un endroit sec : l'humidité et l'eau peuvent endommager les composants.
- Tenez le produit éloigné des sources de chaleur et des flammes.
- Vérifiez l'état du produit avant chaque utilisation ; en cas d'anomalie, cessez de l'utiliser.
- Ne réparez pas et ne modifiez pas le produit vous-même.
- Conservez cette notice et l'emballage : ils contiennent des informations importantes.

Recyclage

Ce produit contient des composants électroniques et une batterie : ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Déposez-le, ainsi que les piles et batteries usagées, dans un point de collecte (magasin, déchèterie). Les emballages se trient selon les consignes de votre commune.

Fabricant : KIK Sp. z o.o. Sp. k., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Pologne — kik.zakupy@ikonka.eu — ikonka.eu/gpsr.html — Fabriqué en Chine

Vendu par : SmartRobot — www.smartrobotmo.com — contact@smartrobotmo.com

Une question, un problème ? Écrivez-nous à contact@smartrobotmo.com en indiquant votre numéro de commande.