

Chien Robot KEEPER 300 — Tireur de Billes d'Eau

Notice d'utilisation — réf. ZRC.4D-Y16 — à conserver

Dès 14 ans

KEEPER 300 est un chien robot quadrupède pour les ados : il marche, s'assoit, salue, danse et chante, et sa tourelle tire des billes d'eau en gel. On le pilote à la télécommande 2,4 GHz ou à la voix (commandes en anglais), et on peut programmer ses propres enchaînements de mouvements. Yeux et flancs lumineux, sons et musiques, et une petite fonction fumée.

Contenu de la boîte

- Chien robot
- Télécommande
- Batterie 3,7 V rechargeable
- Câble USB
- Pipette à eau
- Tournevis

Caractéristiques

Alimentation	Robot : batterie 3,7 V rechargeable par USB (incluse) — télécommande : 2 piles AA 1,5 V (non incluses)
Commande	Télécommande 2,4 GHz ou commandes vocales en anglais
Dimensions	Robot $\approx 33 \times 16,5 \times 24$ cm — boîte $\approx 41,5 \times 30 \times 20$ cm

Comment ça marche

1. Rechargez la batterie par USB et mettez 2 piles AA dans la télécommande.
2. Faites gonfler les billes d'eau et remplissez la tourelle avec la pipette.
3. Pilotez-le à la télécommande ou à la voix, puis programmez ses figures.

Mise en service

1. Télécommande : ouvrez le couvercle des piles (avec le tournevis fourni si le couvercle est vissé), insérez 2 piles AA 1,5 V en respectant la polarité, refermez.
2. Robot : rechargez la batterie 3,7 V avec le câble USB fourni, sous la surveillance d'un adulte.
3. Allumez le robot puis la télécommande (liaison 2,4 GHz).

Billes d'eau en gel

1. Faites gonfler les billes dans l'eau avant usage : suivez le temps indiqué sur le sachet.
 2. Remplissez la tourelle avec la pipette fournie.
 3. Tirez uniquement vers une cible, jamais vers une personne ou un animal.
- Utilisez uniquement des billes d'eau gonflées : ne tirez aucun autre projectile.

Utilisation

- Mouvements : avance, recule, tourne à gauche et à droite, s'assoit et se relève, salue et donne la patte, danse et chante, fait des pompes.
- Effets : yeux et flancs lumineux, sons et musiques, fonction fumée.
- Mode vocal : KEEPER obéit aussi à des commandes vocales, uniquement en anglais.
- Programmation : enregistrez une suite de mouvements depuis la télécommande ; KEEPER la rejoue.

Entretien et charge

- Rechargez la batterie uniquement avec le câble fourni, sous la surveillance d'un adulte.
- Ne laissez jamais le produit en charge sans surveillance ; débranchez-le une fois la charge terminée.
- Nettoyez avec un chiffon doux et sec. Le produit n'est pas étanche : ne le plongez pas dans l'eau.
- Videz la tourelle et séchez le robot après chaque séance de tir.

⚠ AVERTISSEMENTS

- Ne convient pas aux moins de 14 ans.
- Ne jamais viser les yeux, le visage, les personnes ni les animaux.
- Billes d'eau : ne pas avaler, tenir hors de portée des jeunes enfants. En cas d'ingestion, consultez un médecin.
- Recharger la batterie sous surveillance, uniquement avec le câble fourni.
- Batterie lithium : ne pas ouvrir, percer ni exposer à la chaleur.
- Retirez tous les éléments d'emballage avant de donner le produit : sachets plastique, attaches et morceaux d'adhésif présentent un risque d'étouffement.
- Conservez le produit dans un endroit sec : l'humidité et l'eau peuvent endommager les composants.
- Tenez le produit éloigné des sources de chaleur et des flammes.
- Vérifiez l'état du produit avant chaque utilisation ; en cas d'anomalie, cessez de l'utiliser.
- Ne réparez pas et ne modifiez pas le produit vous-même.
- Conservez cette notice et l'emballage : ils contiennent des informations importantes.

Piles et batterie

- Les piles se mettent en place et se remplacent par un adulte, en respectant la polarité (+/-).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, ni des piles de types différents.
- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Ne court-circuitez pas les bornes.
- Retirez les piles en cas de non-utilisation prolongée, ainsi que les piles usagées.

Fin de vie — recyclage

Symbole « poubelle barrée » : ce produit, ses piles et sa batterie ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Déposez-les dans un point de collecte des équipements électriques et des piles (magasin, déchèterie). Les emballages se trient selon les consignes de votre commune.

Opérateur économique responsable dans l'UE (importateur) : RAMIZ Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ciepłownicza 54, Kraków, Pologne — ramizb2b.com

Distributeur : SmartRobot — Mohammed Berriane, 28 rue Winoc Chocqueel, 59200 Tourcoing, France — contact@smartrobotmo.com — www.smartrobotmo.com

Une question, un problème ? Écrivez-nous à contact@smartrobotmo.com en indiquant votre numéro de commande.